

+ tp-link



1. Cihazın arayüzüne giriş yapmak için öncelikle bir web tarayıcısı (Chrome, Explorer, Mozilla) açıp adres satırına 192.168.1.1 yazarak klavyenizden enter tuşuna basınız.

	8		18.	P tp-link	Ptp-
192.168.1.1	http://192.168.1.1			Dtp-link.	ptp-link
<b>4</b>					
			,k	P tp-link	P tp-l
				Ptp-link	P tp-link
Ptp-III II.	P tp-IIII	Ptp-III	Ptp-IIIIk.	P tp-link.	Ptp-I
arsınıza del	len ekranda modeminiz	zin aravüzüne girme	niz icin kullanıcı a	dı ve sifre bölümleri v	ver almaktadır.
lodeminizin	arayüz şifreni yazarak	Oturum Aç butonur	na tiklayınız. Ciha	zınızın standart aray	, üz kullanıcı adı
ifresi <b>admin</b>	dir. no-link.	n to-link	n ro-link	Ptp-link	Ptp-1
			ζ.	tp-link.	tp-link.
ſ	👶 Kullanıcı Adı	nbe	nin		
L	V Kullanici Au	dui	-link	- which	
ſ	₽ Sifre	adn	nin	tp-m-	Ep-
	e gine		ternete T	i sok	- iok
	oturum a	aç		P tp-link	P tp-IIII
	é de la companya de l				
			p-link	P tp-link	Ptp-I
-link	- to-link	- to-link	- to-link	o to-link	o to-link
link	Ptp-link	Ptp-link.	Ptp-link	Ptp-link.	Ptp-link
,-link (arşınıza gel	len sayfada kuruluma k	paşlamanız için yuka devam edebilirsiniz	rıda ki menülerde	n Hizli Kurulum'a ti	klayınız. Sonra
ςiniza gel i butonun Ωtp-li	len sayfada kuruluma k a tiklayarak kuruluma d nk 300Mbps K Model No. TD-	başlamanız için yuka devam edebilirsiniz. ablosuz N USB VDSL/A	nida ki menülerde p tp-link NDSL Modem Route	en Hizli Kurulum'a ti P to-link	iklayınız. Sonra
arşınıza gel əri butonun Ptp-li	len sayfada kuruluma k a tiklayarak kuruluma d nk 300Mbps K Model No. TD-1	Daşlamanız için yuka devam edebilirsiniz. ablosuz N USB VDSL/A	nida ki menülerde	en Hizli Kurulum'a ti	iklayınız. Sonra
arşınıza gel eri butonun Ourum Hızlı Kurulum	len sayfada kuruluma k a tiklayarak kuruluma d nk 300Mbps K Model No. TD-	paşlamanız için yuka devam edebilirsiniz. ablosuz N USB VDSL/A	nida ki menülerde Ptp-link ADSL Modem Route	en Hizli Kurulum'a ti P to-link r	iklayınız. Sonra
arşınıza gel eri butonun Durum Hızlı Kurulum İşletim Modu	len sayfada kuruluma k a tıklayarak kuruluma d nk 300Mbps K Model No. TD-1	paşlamanız için yuka devam edebilirsiniz. ablosuz N USB VDSL/A w9970(TR)	rida ki menülerde Ptp-link ADSL Modem Route	en Hizli Kurulum'a ti	iklayınız. Sonra
Carşınıza gel eri butonun Ourum Hızlı Kurulum İşletim Modu Ağ	len sayfada kuruluma k a tiklayarak kuruluma d nk 300Mbps K Model No. TD-	oaşlamanız için yuka devam edebilirsiniz. ablosuz N USB VDSL/A w9970(TR)	rıda ki menülerde De te-link	en Hizli Kurulum'a ti	iklayınız. Sonra
Carşınıza gel eri butonun Durum Hızlı Kurulum İşletim Modu Ağ IPTV	len sayfada kuruluma k a tıklayarak kuruluma d nk 300Mbps K Model No. TD-1	Daşlamanız için yuka devam edebilirsiniz. ablosuz N USB VDSL/A w9970(TR)	el parametreleri ayarlaman	en Hizli Kurulum'a ti D to-link r	iklayınız. Sonra
Aarşınıza gel eri butonun Durum Hızlı Kurulum İşletim Modu Ağ IPTV DHCP Sunucu Kablosuz	len sayfada kuruluma k a tiklayarak kuruluma d nk 300Mbps K Model No. TD-1 1 Hizh Kurulum Bu kilay	Daşlamanız için yuka devam edebilirsiniz. ablosuz N USB VDSL/A w9970(TR)	el parametreleri ayarlaman	en Hizli Kurulum'a ti Di te-link r	nek için İLERİ'ye tıklayı
Carşınıza gel eri butonun Durum Hızlı Kurulum İşletim Modu Ağ IPTV DHCP Sunucu Kablosuz Misafir Ağ	len sayfada kuruluma k a tiklayarak kuruluma d nk 300Mbps K Model No. TD-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Daşlamanız için yuka devam edebilirsiniz. ablosuz N USB VDSL/A w9970(TR) - Başlat	el parametreleri ayarlaman sol taraftaki ilgili menü seç	en <b>Hizli Kurulum'a</b> ti p to link r	tp-link Iklayınız. Sonra Dep-link
Aarşınıza gel eri butonun Durum Hızlı Kurulum İşletim Modu Ağ IPTV DHCP Sunucu Kablosuz Misafir Ağ USB Ayarları	len sayfada kuruluma k a tiklayarak kuruluma d nk 300Mbps K Model No. TD-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Daşlamanız için yuka devam edebilirsiniz. ablosuz N USB VDSL/A w9970(TR) - Başlat	el parametreleri ayarlaman sol taraftaki ilgili menü seç	en <b>Hizli Kurulum'a</b> ti p to link iza yardımcı olacak. Devam etr eneklerine tıklayınız.	nek için İLERİ'ye tıklayı
Arşınıza gel leri butonun Durum Hızlı Kurulum İşletim Modu Ağ IPTV DHCP Sunucu Kablosuz Misafir Ağ USB Ayarları Rota Ayarları	len sayfada kuruluma k a tiklayarak kuruluma d nk 300Mbps K Model No. TD-1 Hizli Kurulum Bu kilav Fonksiy	Daşlamanız için yuka devam edebilirsiniz. ablosuz N USB VDSL/A w9970(TR) - Başlat	el parametreleri ayarlaman sol taraftaki ilgili menü seç	en Hizli Kurulum'a ti Depilink r Iza yardımcı olacak. Devam etr eneklerine tiklayınız.	te-link Iklayınız. Sonra



4. Karşınıza gelen sayfada ürünün kurulum mode'ları gelmektedir. Wireless Ruter kurulumu yapmak için Ethernet WAN seçeneğini işaretleyerek İleri butonuna tıklayınız.

Lütfen İnternet erişimi için Wan türü secin.				
WAN Türü seçin:	⊘ADSL WAN €thernet WAN	ADSL (Telefon hattı/RJ11) Servisi iç Ethernet(RJ45) Servisi için	in	
	🔲 Bu servis için	IPv6 Etkinleştir		P tp-III
-	( M		i	- <b>?</b> t
	<u> </u>			-Ptp-link
arsınıza gelen savfada Wireless Rou	ter avarlarını v	apmaniz gerekmektedir	Ptp-link.	Pt
WAN Bağlantı Türü: <b>IPoE</b> WAN IP Adresi Ayarları: Dinamik I	Pcp-link	D tp-link	te-link.	tp-link
eçeneklerini işaretleyiniz.				
OT: Internet kablosunu modem ar	kasında LAN4	portuna takmamız ge	rekmektedir	Pt
onrasında <b>İLERİ</b> butonuna tıklayınız.	tp-link	D tp-link	tp-link	tp-lin
onrasında <b>İLERİ</b> butonuna tıklayınız.	tp-link.	tp-link.	tp-link.	tp-link
onrásında <b>İLERİ</b> butonuna tıklayınız. Hızlı Kurulum - WAN Yapılandırmaları	tp-link	tp-link	tp-link.	D tp-link
onrasında İLERİ butonuna tıklayınız. Hızlı Kurulum - WAN Yapılandırmaları Ethernet WAN Bağlantı Noktası:	LAN4/WAN	D tp-link	tp-link.	P tr-linl
Hizli Kurulum - WAN Yapılandırmaları Ethernet WAN Bağlantı Noktası: WAN Bağlantı Türü:	LAN4/WAN	zerinden Dinamik 🔻	tp-link.	p-linl
Hizli Kurulum - WAN Yapılandırmaları Ethernet WAN Bağlantı Noktası: WAN Bağlantı Türü: WAN IP Adresi Ayarları:	LAN4/WAN	zerinden Dinamik V	2 tp-link.	P tr
Anrasında İLERİ butonuna tıklayınız. Hızlı Kurulum - WAN Yapılandırmaları Ethernet WAN Bağlantı Noktası: WAN Bağlantı Türü: WAN IP Adresi Ayarları: WAN IP Adresi: WAN Alt Ağ Maskesi:	LAN4/WAN	zerinden Dinamik V iatik IP	2 tp-link.	p-link p-link p-link
Anrasında İLERİ butonuna tıklayınız. Hızlı Kurulum - WAN Yapılandırmaları Ethernet WAN Bağlantı Noktası: WAN Bağlantı Türü: WAN IP Adresi Ayarları: WAN IP Adresi: WAN Alt Ağ Maskesi: WAN ağ geçidi IP Adresi:	LAN4/WAN	zerinden Dinamik V	2 tp-link.	p-link p-link p-link
HIZII Kurulum - WAN Yapılandırmaları Ethernet WAN Bağlantı Noktası: WAN Bağlantı Türü: WAN IP Adresi Ayarları: WAN IP Adresi Ayarları: WAN Alt Ağ Maskesi: WAN ağ geçidi IP Adresi: MTU (byte):	LAN4/WAN	zerinden Dinamik V tatik IP	2 tp-link	p-link p-link p-link
HIZII Kurulum - WAN Yapılandırmaları HIZII Kurulum - WAN Yapılandırmaları Ethernet WAN Bağlantı Noktası: WAN Bağlantı Türü: WAN IP Adresi Ayarları: WAN IP Adresi Ayarları: WAN Aİt Ağ Maskesi: WAN Ağ geçidi IP Adresi: MTU (byte): DNS Ayarları: Birincil DNS:	LAN4/WAN	zerinden Dinamik   atilk IP (isteğe bağlı) AI ODNS'yi EI ile Ayarla	C to-link.	D tp-link P tr p-link P-link P-link
HIZII Kurulum - WAN Yapılandırmaları HIZII Kurulum - WAN Yapılandırmaları Ethernet WAN Bağlantı Noktası: WAN Bağlantı Türü: WAN IP Adresi Ayarları: WAN IP Adresi Ayarları: WAN Aİt Ağ Maskesi: WAN ağ geçidi IP Adresi: MTU (byte): DNS Ayarları: Birincii DNS: İkincii DNS:	LAN4/WAN	zerinden Dinamik atik IP Al ODNS'yi El ile Ayarla (isteğe bağlı)	to-link.	C tp-link P tr p-link P tr p-link P tr p-link
HIZII Kurulum - WAN Yapılandırmaları HIZII Kurulum - WAN Yapılandırmaları Ethernet WAN Bağlantı Noktası: WAN Bağlantı Türü: WAN IP Adresi Ayarları: WAN IP Adresi: WAN AİT Ağ Maskesi: WAN ağ geçidi IP Adresi: MTU (byte): DNS Ayarları: Birincil DNS: İkincil DNS:	LAN4/WAN	zerinden Dinamik tatik IP (isteğe bağlı) AI ODNS'yi EI ile Ayarla (isteğe bağlı) WAN'ı Atla	2 to-link.	C tp-link P tr p-link P tr p-link P tr p-link



6. Karşınıza gelen sayfada kablosuz yayını için kablosuz ağınıza bir isim ve bir şifre oluşturmanız gerekmektedir.

- Kablosuzu Etkinleştir seçeneğini işaretleyiniz.
- Kablosuz Ağ Adı: Kablosuz Ağ İsmimizi tanımladığımız bölümdür.
- tp-link to-link Kablosuz Ağ Anahtarı: Kablosuz ağınıza bir şifre tanımladığınız bölümdür. En az 8 En fazla 64 karakterden oluşan ve Türkçe karakter içermeyen (ç,ş,ğ vs...) bir şifre tanımlamanız gerekmektedir. Ptp-link

Kablosuz ağlarınıza isim ve şifre oluşturduktan sonra İleri butonuna tıklayınız.

				-link
	Kablosuzu Etkinleştir:			
SSID'yi ve WLAN K	Kimlik Doğrulama türününüzü yapılandıra	bilirsiniz.		
	Kablosuz Ağ Adı:	TP-LINK_6626	(SSID olarak da bilinen)	
Ağınızı bilgisayar ki	orsanlarından ve yetkisiz kullanıcılardan Ağ Kimlik Doğrulaması:	korumak için, belirtilen kablosuz ağ güve WPA2-Kişisel (en iyi/önerilen)	nliği ayarlarından birini seçmeniz kesinlikle önerilir.	-link
	Kablosuz Ağ Anaharı:	••••••	(WPA Ön Paylaşımlı Anahtar olarak da bilinen)	
		(8 ile 63 arasında ASCII karakterleri v	veya 8 ile 64 arasında Hexadecimal karakterler girebilirsiniz.)	tp
		Geri Wi-	Fi'yi Atla İleri	-link

Karşımıza gelen sayfada uygulamış olduğunuz ayarlarınızı görmektesiniz. Ayarlarınızın doğruluğunu kontrol ederek kurulumu tamamlamak için Onayla butonuna tıklayınız.

WAN Yapılandırmaları	
WAN Türü:	Ethernet WAN
Katman2 Bilgisi:	LAN4/WAN
WAN Bağlantı Türü:	IPoE
WAN IP Ayarı:	Dynamic IP
DNS Ayarı: bt1: Bazı WAN bağlantıları veya Katman2 arabirimleri yer bt2: Bazı WAN bağlantılarının Sanal Sunucu Kuralları silir	Otomatik olarak al nisiyle değiştirilebilir! inebilir!
DNS Ayarı: ot1: Bazı WAN bağlantıları veya Katman2 arabirimleri yer ot2: Bazı WAN bağlantılarının Sanal Sunucu Kuralları silir Wi-Fi Yapılandırmaları	Otomatik olarak al nisiyle değiştirilebilir! inebilir!
DNS Ayarı: bt1: Bazı WAN bağlantıları veya Katman2 arabirimleri yer bt2: Bazı WAN bağlantılarının Sanal Sunucu Kuralları silir Wi-Fi Yapılandırmaları Kablosuz Ağ Adı:	Otomatik olarak al nisiyle değiştirilebilir! inebilir! TP-LINK_6626
DNS Ayarı: ot1: Bazı WAN bağlantıları veya Katman2 arabirimleri yer ot2: Bazı WAN bağlantılarının Sanal Sunucu Kuralları silir Wi-Fi Yapılandırmaları Kablosuz Ağ Adı: Ağ Kimlik Doğrulama:	Otomatik olarak al       nisiyle değiştirilebilir!       inebilir!       TP-LINK_6626       WPA2-Personal
DNS Ayarı: ot1: Bazı WAN bağlantıları veya Katman2 arabirimleri yer ot2: Bazı WAN bağlantılarının Sanal Sunucu Kuralları silir Wi-Fi Yapılandırmaları Kablosuz Ağ Adı: Ağ Kimlik Doğrulama: Kablosuz Ağ Anahtarı:	Otomatik olarak al       nisiyle değiştirilebilir!       inebilir!       TP-LINK_6626       WPA2-Personal       60797742



8. Kurulumu sorunsuz bir şekilde tanımladığınız zaman karşımıza gelecek olan ekranda İnternet Bilgileri bölümünde Status: UP şeklinde gelecektir. IP bilgilerinizi de bu sayfada görebilirsiniz.





tp-link.

**TP-Link Ürünlerini** Tercih Ettiğiniz İçin Teşekkür Ederiz

support.tr@tp-link.com
+90 850 724 44 88
facebook.com/TPLINKTURKE

